

Protocole de désinfection des tablettes

Après chaque utilisation de la tablette par un usager

- Procéder à l'hygiène des mains.
- Mettre les gants.
- Nettoyer et désinfecter **toutes** les surfaces de la tablette.
 - Utiliser une lingette (chiffon simili-tissu de nettoyage) imbibée de peroxyde d'hydrogène*.
 - Procéder en débutant par la surface la moins souillée vers la plus souillée.
 - Ne pas vaporiser de produit sur les équipements; le liquide s'introduit et cause des dommages.
- S'assurer que la surface demeure humide selon le temps de contact recommandé par le fabricant; laissez agir le temps requis, tel que prescrit selon le produit désinfectant utilisé.
- En présence de souillures visibles, désinfecter à nouveau avec une nouvelle lingette imbibée, selon le temps de contact recommandé par le fabricant.
- Ranger la tablette.
- Retirer les gants.
- Procéder à l'hygiène des mains.

https://www.ciussc-capitalesnationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/PCI/dsi_pci_procedure-nettoyage-desinfection-materiel-non-critique.pdf

Attention

Bien se laver les mains avant de reprendre la tablette, de la déplacer ou de la donner à un autre usager.

* Autres produits désinfectants possibles

En cas de rupture de stock de peroxyde d'hydrogène, Télésanté Québec recommande les produits suivants :

- Lingette de peroxyde d'hydrogène à 0.5 % (ex. Oxivir Tb ou Virox),
- Lingette imprégnée d'hypochlorite de sodium 0.1% (ex. Clorox),
- Lingette imprégnée d'alcool isopropylique à 70 %,
- Lingette à base d'alcool isopropylique et d'ammonium quaternaire (ex. 3M)

S'assurer que la surface demeure humide selon le temps de contact recommandé par le fabricant.

Pour plus d'information, consultez la section Boîte à outils du Réseau québécois de la télésanté :

<https://telesantechum.ca/Reseauquebecoisdelatelesante/>