






**Guide d'utilisation des produits en soins de la peau
(Basé sur le programme interprofessionnel de prévention et de soins de la peau et des plaies)**

NETTOYER	ÉTAPE 1 : NETTOYER DÉLICATEMENT LA PEAU	
	<p>Gentle Rain Extra Doux Nettoyant AVEC rinçage pour le corps et les cheveux</p>	<p>MODE D'EMPLOI</p> <p><u>Bain ou douche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer sur une débarbouillette humide et chaude, ou dans un bassin d'eau, laver doucement la peau, rincer et sécher en épongeant délicatement <p><u>Shampooing</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer sur les cheveux humides et rincer abondamment
	<p>Sproam Nettoyant SANS rinçage pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence</p> <p><i>Tirer l'embout pour la mousse Pousser l'embout pour le vaporisateur</i></p>	<p>MODE D'EMPLOI</p> <p><u>Bain au chevet et Soins d'incontinence</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer sur une débarbouillette humide et chaude, nettoyer doucement la peau et sécher en épongeant délicatement <p><u>Shampooing au lit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mouiller légèrement les cheveux avec une débarbouillette • Appliquer le nettoyant et faire mousser en massant délicatement le cuir chevelu • Essuyer doucement avec une débarbouillette humide pour enlever les saletés et les résidus • Assécher les cheveux avec une serviette
HYDRATER	ÉTAPE 2: MAINTENIR L'HYDRATATION DE LA PEAU	
	<p>Lotion Sween Lotion hydratante quotidienne pour tout le corps</p>	<p>MODE D'EMPLOI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une toute petite quantité à la fois pour faciliter l'absorption
	<p>Sween 24 Crème hydratante pour peau sèche, squameuse ou qui démange</p> 	<p>MODE D'EMPLOI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une toute petite quantité à la fois pour faciliter l'absorption • Ajouter une goutte d'eau pour faciliter l'absorption
	<p>Atrac-Tain Crème ultrahydratante pour la peau extrêmement sèche et craquelée</p> 	<p>MODE D'EMPLOI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une toute petite quantité à la fois pour faciliter l'absorption • Ne pas appliquer entre les orteils
PROTÉGER	ÉTAPE 3: PRÉVENIR ET TRAITER LA DERMATITE D'INCONTINENCE	
	<p>Baza Cleanse & Protect Nettoyant SANS rinçage tout-en-un, hydratant et protecteur pour les soins d'incontinence</p>	<p>MODE D'EMPLOI</p> <p><u>Soins d'incontinence</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer sur une débarbouillette humide et chaude • Nettoyer doucement la région périnéale de l'avant vers l'arrière • Sécher en épongeant délicatement, particulièrement dans les plis cutanés
	<p>Critic-Aid Clear Barrière protectrice <u>transparente</u> pour l'irritation mineure à sévère due à l'incontinence</p> 	<p>MODE D'EMPLOI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une toute petite quantité sur la région à protéger, l'étendre sur les gants au préalable pour faciliter l'application d'une couche mince uniforme • Répéter après chaque épisode d'incontinence • Ne pas tenter de faire pénétrer dans la peau <p><i>Appliquer la barrière cutanée dès qu'un patient présente un risque de dermatite d'incontinence (diarrhée subite, récurrence fréquente, ...)</i></p>
	<p>Baza Protect II Barrière protectrice à base d'oxyde de zinc et de diméthicone pour traiter l'irritation due à l'incontinence</p> 	<p>MODE D'EMPLOI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer la barrière cutanée lorsqu'il y a des indicateurs persistants de dermatite d'incontinence • Répéter après chaque épisode d'incontinence
TRAITER	ÉTAPE 4: GESTION DE L'HUMIDITÉ DANS LES PLIS CUTANÉS	
	<p>InterDry Textile avec complexe d'argent antimicrobien Maîtrise l'humidité, la friction, l'odeur, l'inflammation et les bactéries Action antimicrobienne efficace jusqu'à 5 jours d'utilisation continue</p> 	<p>MODE D'EMPLOI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer la peau et assécher en épongeant • Mesurer et découper la longueur nécessaire en prévoyant laisser dépasser le textile de 5 cm à l'extérieur du pli • Placer le textile dans le pli cutané, en une seule épaisseur • Inscrire la date sur le textile lors de l'initiation du traitement • Fixer le textile à l'aide d'un ruban adhésif si nécessaire • Chaque jour, retirer le textile, nettoyer, assécher et examiner la peau • Le même textile peut être utilisé durant une période jusqu'à 5 jours, il doit être remplacé plus tôt s'il est souillé • S'assurer qu'aucun autre traitement antifongique ou topique, ni poudre n'est utilisé car cela pourrait compromettre l'efficacité du textile



Une évaluation infirmière est requise